

Pilot zdalnego sterowania (dwa sposoby dopasowania)

1. Wykorzystując przycisk "Match" na kontrolerze / ściemniaczu

Krótkie naciśnięcie przycisku dopasowania "Match" i natychmiastowe naciśnięcie przycisku On/Off na pilocie jednostrefowym lub przycisku strefy na pilocie wielostrefowym.

Wskaźnik LED zamiga kilka razy. Oznacza to, że dopasowanie zostało zakończone sukcesem.

2. Za pomocą restartu zasilania

Wyłącz zasilanie, a następnie włącz je ponownie, natychmiast naciśnij krótko przycisk On/Off (pilot jednostrefowy) lub przycisk strefy (pilot wielostrefowy) 3 razy na pilocie.

Trzykrotne mignięcie diody oznacza, że dopasowanie przebiegło pomyślnie.

3. Usunięcie dopasowanych pilotów

Wyłącz zasilanie, a następnie włącz je ponownie, natychmiast naciśnij krótko przycisk On/Off (pilot pojedynczej strefy) lub przycisk strefy (pilot wielostrefowy) 5 razy na pilocie.

Lampka miga 5 razy co oznacza, że wszystkie dopasowane piloty zostały usunięte.

4. Kasowanie dopasowanych pilotów za pomocą przycisku "Match"

Naciśnij i przytrzymaj klawisz dopasowania "Match" przez 5s, aby usunąć wszystkie dopasowane piloty. Wskaźnik LED zamiga kilka razy oznacza, że wszystkie dopasowane piloty zostały usunięte.