

## **Panel zdalnego sterowania (dwa sposoby dopasowania)**

### 1. Wykorzystując przycisk "Match" na kontrolerze / ściemniaczu

Krótkie naciśnięcie przycisku dopasowania "Match" i natychmiastowe naciśnięcie przycisku strefy na panelu bezprzewodowym.

Wskaźnik LED zamiga kilka razy. Oznacza to, że dopasowanie zostało zakończone sukcesem.

### 2. Za pomocą restartu zasilania

Wyłącz zasilanie, a następnie włącz je ponownie, natychmiast przycisk 3 razy na panelu bezprzewodowym.

Trzykrotne mignięcie diody oznacza, że dopasowanie przebiegło pomyślnie.

### 3. Usunięcie dopasowanych pilotów

Wyłącz zasilanie, a następnie włącz je ponownie, natychmiast naciśnij krótko przycisk strefy 5 razy na panelu bezprzewodowym.

Lampka miga 5 razy co oznacza, że wszystkie dopasowane panele zostały usunięte.

### 4. Kasowanie dopasowanych pilotów za pomocą przycisku "Match"

Naciśnij i przytrzymaj klawisz dopasowania "Match" przez 5s, aby usunąć wszystkie dopasowane piloty. Wskaźnik LED zamiga kilka razy oznacza, że wszystkie dopasowane panele zostały usunięte.